

操作使用说明

显示符号的作用/按键位置

(0:00) : 整点报时开指示

☎ : 闹铃开指示

PM: 下午时间指示

AL: 闹钟调整状态指示

B1: MODE

B2: MIN

B3: HR

B4: TALKING




正面图



反面图

模式转换

按动B1键时按如下顺序循环改变模式状态



操作说明

1、设定时间

在正常时间模式下，按B1 (MODE) 键一次，进入时间设定模式，同时显示数字闪烁，按B2 (MIN)、B3 (HR) 键可分别调整校对分钟、小时到正确时间。

2、设定闹铃时间

在正常时间模式下，按B1 (MODE) 键二次，进入闹铃时间设定模式“AL”符号显示，同时显示数字闪烁，按B2 (MIN)、B3 (HR) 键可分别调整校对分钟、小时到所需的闹铃时间。

3、选择闹铃音及开/关闹铃

在正常时间模式下按B3 (HR) 键，可设定闹铃声与闹铃开启或关闭。设定为有闹铃声时，播放闹铃声且LCD会显示闹铃时间，闹铃功能为开启，闹铃音播放完后恢复显示正常时间。设定为无闹铃声时闹铃功能为关闭（无闹铃符号）播报“Di”。

4、打开/关闭整点报时功能

在正常时间模式下，按B2 (MIN) 键，可打开或关闭整点报时功能。当整点报时功能启动时“(0:00)”符号显示，到整点自动报时，当关闭整点报时功能时，“(0:00)”符号消失。

5、贪睡功能使用

在闹铃响闹时按B4 “TALKING” 键可中止响闹并启动贪睡功能，贪睡功能启动后间隔5分钟再次响闹。

6、播报当前时间

在正常时间模式下，按一下B4 “TALKING” 键可播报当前时间。

电池的更换

当显示字体模糊、消失、声音变小或功能操作不正常时，需更换新电池。更换电池时需按原方向装入2粒新的LR44电池。

※需更换电池时，取下电池盖螺丝，拆开电池盖即可更换电池。

